CLOOS

Weld your way.

Kullanıcı yönetimi ile C-Gate

2026.4.0-DEV

İçindekiler

1 Giriş **3**

2 Ön Koşullar **3**

3 Robot bağlantısı **3**

4 C-Gate Olmadan çalıştırma IoT Hub **3**

1 Giriş

C-GateBu dokümanda kullanıcı yönetimini bir QIROX robotu ile entegre etmek için gereksinimleri ve talimatları bulacaksınız.

2 Ön Koşullar

- C-Gate-modül:C-Gate Kullanıcı yönetimi (.UM)
- Robot seçeneği: Kullanıcı yönetimi ile C-Gate
- QIROX yazılım sürümü: QS2.16'dan itibaren

3 Robot bağlantısı

C-Gate Kullanıcı yönetimi için robotun aktif olarak erişebilmesi gerekir. C-Gate Bunu yapmak için, robot üzerinde erişim verilerini yapılandırmak gerekir. C-Gate IoT Connector C-Gate IoT ConnectorEğer bu robot için bir adres kullanıyorsanız, adresin girilmesi gerekir.

Robot kullanıcı arayüzünün Sunucu alanında aşağıdaki giriş alanları mevcuttur:

- **C-Gate-URL**

  C-Gate Robot tarafından ulaşılabilecek HTTP adresi.

  Örnek: `http://c-gate.my-company.com`

  Örnek: `http://192.168.1.100`

  HTTP'ler şu anda desteklenmemektedir.

- **Jeton**

  C-Gateile kimlik doğrulama için belirteç. C-Gate Token, kullanıcı adı ve parola yerine geçer ve 'ye bağlı her cihaza özeldir.

  C-Gate Bağlanmak istediğiniz cihazın token'ını web arayüzünde, robotun bireysel görünümünde *Cihazlar* altında bulabilirsiniz.

C-Gate Mevcut bir kullanıcı ile robotta oturum açmayı deneyerek bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.

Bağlantı için ayrıntılı hata açıklamaları robot çalışma kayıt defterinde bulunabilir.

4 C-Gate Olmadan çalıştırma IoT Hub

C-Gate IoT Hub C-Gate IoT Connector C-Gate IoT Connector Kullanıcı yönetimini robot üzerinde olmadan çalıştırmak istiyorsanız, 'Kullanıcı yönetimi' / 'Ayarlar' alanında 'Basit kullanıcı yönetimi' olarak adlandırılan özelliği etkinleştirmeniz ve yeniden başlatmanız gerekir. Daha sonra sabit rollere ve haklara sahip sabit kullanıcılar kullanılabilir. C-Gate IoT Connector Bu işlev, olmadan kullanılamaz.

Kullanıcı listesi:

- ProgrammerProgInitPWKullanıcı adı: ' ' İlk şifre: ' '

- InstallerInstInitPWKullanıcı adı: ’ ’ İlk şifre: ’ ’
- WorkeradvWorkAdvInitPWKullanıcı adı: ’ ’ İlk şifre: ’ ’
- WorkerWorkInitPWKullanıcı adı: ’ ’ İlk şifre: ’ ’

C-Gate IoT Connector Kullanıcı yetkileri web arayüzünde şu adresten görüntülenebilir. ’Kullanıcı yönetimi’ / ’Ayarlar’ alanında, şifreleri varsayılan değerlere sıfırlayabilirsiniz.